

NIEUW VANAF 1/1/2021:

Asbest verpakken bij afbraak



Asbestafval moet bij afbraak verplicht verpakt worden om te vervoeren.

Dit pakket dient u bovendien verpakt in de asbestcontainer te deponeren.

Hoe verpakken?

2 mogelijkheden:

- Koop in **een doe-het-zelfzaak** een stevige doorzichtige bouwfolie (min. 100 micron of 0.1mm dik) en gebruik stevige kleefband om de folie luchtdicht af te sluiten.
- **Vanaf 4 mei 2021 te koop in het recyclagepark:** pakket veiligheidskledij, grote asbestzak voor 2 à 3 platen en/of kleine asbestzak voor kleine stukken om afbraakwerken veilig uit te voeren en asbest in te pakken. Sluit ook deze zakken luchtdicht af met een stevige tape.



PBM-pakket:

- wegwerpoveral
- wegwerphandschoenen
- FFP3-mondmasker

13,50 €/stuk



Asbestzak klein

80x120cm

0,50 €/stuk



Asbestzak groot:

120x 220cm

1,25 €/stuk

Zorg voor de veiligheid van mens en natuur

1. Als je zelf asbesthoudende materialen verwijdert, bescherm jezelf steeds goed. Draag wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall en een masker van het type FFP3.
2. Verwijder de asbesthoudende materialen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer ze niet te breken.
3. Gooi de asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
4. Verpak het asbestafval meteen met je beschermingskledij nog aan.
5. Kleef de folie nog niet volledig dicht; doe voorzichtig je veiligheidskledij uit en stop deze mee in het verpakt asbestafval; plak dan de verpakking volledig luchtdicht toe
6. Dit pakket kan je dan veilig vervoeren en in het recyclagepark in de asbestcontainer deponeren.

Hoe doe je veilig de beschermingskledij aan en uit?

AAN:

1. Draag bij voorkeur rubberen laarzen. Deze zijn goed afspoelbaar en kan je de overall goed overtrekken.
2. Doe de wegwerpoverall aan; sluit deze volledig en zet de kap op.
3. Trek handschoenen aan en zorg dat de mouwen van de overall goed aansluiten op de handschoenen.

UIT:

1. Doe voorzichtig het stofmasker, laarzen en handschoenen uit en stop de handschoenen en het stofmasker in een zak.
2. Spoel je laarzen af voor je ze opbergt.
3. Doe de overall binnenste buiten uit. Zorg dus dat de buitenkant bij het uitdoen naar binnen gedraaid wordt. Stop de overall mee in de zak.
4. Stop de zak mee bij het ingepakte asbestafval.